

## Zephyr Et-rums ventilationsenhed **Filterskift**



Foto 2



2. Fjern frontdæksel



8. Tør røret indvendigt med en fuatia klud



9. Sæt de rensede/nye filtre i igen, for og bag og drej dem på plads



Foto 1

3. Tag efterfølgende kernen ud



10. Placer kernen tilbage i røret (foto 10 A) sæt den helt på plads (foto 10 B)

11. Sæt frontdækslet på igen



4. Fjern filteret for (foto 4 A) og bag (foto 4 B) på kernen ved at dreje kassetterne med filtrene.





Foto 4 E



- 5. Tag filtrene ud af kassetterne. Filtrene renses halvårligt med støvsuger - og udskiftes årligt. Vi forhandler filtre med og uden kassette
- 6. Saml kassetterne igen med de rensede/nye filtre





- 7. Rens gitter (foto 7 A) og faneblade (foto 7 B) med en støvsuger







- 12. Tænd ventilationsenheden på knappen 1/0 (on/off) nederst i højre side på fronten. - tryk efterfølgende på fjernbetjeningen på symbolet (tænd/sluk)
- 13. Anlægget er nu klar til brug igen

Se også videoen om bl.a. filterskift på www.termicplus.dk



## Zephyr Filteralarm og nulstilling (i Zephyr App)



← Gru	uppeind	JSUIIII	iger	
Gruppe navn				(
BSK-				
Ventilatorhastigh	ed			
C	~	÷	* *	•
Nattilstand	Lav	Me	dium Høj	
Ventilatortilstand		Boos	t tid	
Cyklus	$\mathbf{\vee}$		Altid t	$\sim$
Fugtigheds-Boos	t		- %74	
Fugtigheds-Boos	t		~ %74	
Fugtigheds-Boos	t	Fugtig	- %74	
Fugtigheds-Boos	t	Fugtig	- %74 I <sup>hed</sup> 30.0 %	
Fugtigheds-Boos	t Ugeprog	Fugtig	- %74 (hed 30.0 %	
Fugtigheds-Boos	t Ugeprog	Fugtig	%74 (hed 30.0 %	n for at
Fugtigheds-Boos	t Ugeprog nkelttilstar oprette er	Fugtig	%74 hed 30.0 %	n for at

Filteralarm fremkommer på fronten med et symbol for filteralarm! <u>A</u> Tryk på symbolet for Indstillinger Oversigt med diverse tilstande for indstillede værdier, niveauer og status mm. fremkommer. Filterstatus vises med symbol og rød indikator.

Tryk på symbolet for Filterstatus 💽 -

\_\_\_\_]



Zephyr filtrene kan nu skiftes (se side 1). Når filterskift er foretaget (både for og bag), tryk på "Nulstil filter" og filteralarm forsvinder.

Husk samtidig at tjekke de øvrige komponenter i Zephyr ved filterskift (se side 1). Rens og rengør ved behov!

